

# CZ Manuál

---

*CWS Paradise Toiletpaper art. č. 4604xxx*

## Montážní nástroje

- Vrtačka (bateriová, elektrická)
- Šroubovák
- Montážní šablona (obrázek 1)

## Montážní materiál

- 2 hmoždinky  $\varnothing$  6 mm
- 2 vruty 5 x 35 mm
- 1 CWS klíč

## Montáž

1. Stanovit umístění zásobníku (obrázek 3)
2. Označit výšku umístění od podlahy (70 cm od podlahy)
3. Použít montážní šablonu pro označení míst k vrtání (obrázek 1)
4. Vyvrtat otvory
5. Vložit hmoždinky
6. Nasadit vruty a lehce přitáhnout
7. Nasadit zásobník
8. Otevřít kryt zásobníku
9. Dotáhnout vruty
10. Založit role toaletního papíru
11. Zavřít kryt zásobníku
12. Ověřit funkci