

# BOX052R

MONTÁŽNÍ POSTUP • MONTÁŽNY POSTUP • INSTALLATION MANUAL • PROCEDURA MONTAŻU • MANUAL DE INSTALARE • SZERELÉSI ÚTMUTATÓ • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ • ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

**1**

1x 1x 1x  
1x 1x 4x 4x

MIN. 60 mm  
MAX. 80 mm  
200 mm  
240 mm

**2**

FIXOVÁNÍ BOXU • FIXOVANIE BOXU • FIXING OF BOX • MOCOWANIE BOXU • FIXAREA CASETEI  
FALBA ÉRÍTHETŐ DOBOZEGYSÉG RÖGZÍTÉSE • ФИКСАЦИЯ КОРОБКИ • ЗАКРЕПВАНЕ НА КУТИЯТА

**3**

HOT  
COLD  
PUR  
LOW EXPAND

**4**

OBLOŽIT ZEĎ • OBLOŽIŤ STENU • TILE THE WALL  
WYKOŃCZ ŚCIANĘ • LIPIREA PLACILOR  
FAL CSEMPÉZÉSE • ЗАВЕРШЕНИЕ СТЕНЫ  
ОБЛИЦОВКА НА СТЕНАТА

**5**

I.  
II.  
OŘÍZNOUT • ODREZAŤ • CUT • ODCIAĆ • TĂIERE  
VÁGÁS • ОТРЕЖИ • ОТРЕЗАТЬ

**6**

**7**

1x 0050RC  
1x P/50050 P/56050 P/57050 P/91050

**novaservis**  
QUALITY & DESIGN

**1**

1x 1x 1x  
1x 1x 4x 4x

240 mm  
625 mm

**2**

HOT  
COLD  
PUR  
LOW EXPAND

**3**

SDK

**4**

OBLOŽIT ZEĎ • OBLOŽIŤ STENU • TILE THE WALL  
WYKOŃCZ ŚCIANĘ • LIPIREA PLACILOR  
FAL CSEMPÉZÉSE • ЗАВЕРШЕНИЕ СТЕНЫ  
ОБЛИЦОВКА НА СТЕНАТА

**5**

I.  
II.  
OŘÍZNOUT • ODREZAŤ • CUT • ODCIAĆ • TĂIERE  
VÁGÁS • ОТРЕЖИ • ОТРЕЗАТЬ

**6**

**7**

1x 0050RC  
1x P/50050 P/56050 P/57050 P/91050

**novaservis**  
QUALITY & DESIGN

SDK